


防災行政無線について



- 電源**
電源につながると ● 赤色に点灯します
※乾電池が入っていないと ● 赤と緑が交互に点滅します。
- 受信**
放送を受信すると ● 緑色に点灯します
放送を確認するため音量を調整してください。
- 録音**
放送を録音すると ● 橙色に点灯します
録音再生ボタンで放送内容を確認してください。

裏側のカバーを開けると電池（単三電池4本）が入るようになっています。
停電時にすぐ聞けるように電池を用意しておきましょう。

防災行政無線では次の放送を流しています

- Jアラートと連携し自然災害関連の警報や武力攻撃に関する緊急速報等を自動配信
- 災害時の緊急連絡や気象警報、緊急の行政連絡等を即座に放送する「緊急放送」
- 町の情報やお知らせ等（お知らせ等がない場合は時報（オルゴール））を夕方と翌朝の2回放送する「定時放送」

防災無線放送の内容は、色々な方法で確認できます

登録制メール配信サービス
「防災・安心メールさるま」

bousai.saroma-town@
raiden.ktaiwork.jp
に空メールを送信し登録



インターネットから放送内容を聞ける
「佐呂間町防災ナビ」

URL
[https://260bousai.jp/
navi/saroma/](https://260bousai.jp/navi/saroma/)



佐呂間町公式SNS

X (エックス)

facebook
(フェイスブック)



公式ページからフォローしてください

「電源がつかない」「放送が聞けない」等

防災行政無線のお問い合わせは
役場総務課 Tel: 2 - 1211まで

**防災無線の電源は切らずに
いつでも聞ける状態に！**